

## APARAT ZA GALETE

Model: LW-185EB



## OPŠTA PRAVILA

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:

- da pažljivo pročitate uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,
- da se pridržavate pravila koja su navedena u uputstvu,
- da sačuvate ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.

## STANDARDI

Proizvod je u potpunosti zdravstveno ispitan (poseduje atest na zdravstvenu ispravnost). Materijali od kojih je napravljen su inertni u kontaktu sa hranom.

U trenutku isporuke, u prisustvu ovlašćenog prodavca proveriti da li je proizvod oštećen i da li set u ambalaži sadrži sve delove. Ako tom prilikom primetite bilo kakva oštećenja ili druge neregularnosti, proizvod će biti zamenjen drugim, ispravnim.

## VAŽNE MERE OPREZA

Kad se upotrebljavaju električni uređaji, trebalo bi da se prate osnovne mere opreza, uključujući sledeće. Opasnost može biti izazvana nepropisnim korišćenjem uređaja.

- Ovaj uređaj ne mogu da koriste deca uzrasta do 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima.
- Uvek koristite proizvod na ravnoj, stabilnoj površini, otpornoj na toplotu.
- Temperatura dostupnih površina može biti veoma visoka kada je uređaj uključen. Postarajte se da ne dirate ove vrele delove aparata.
- Koristite proizvod u dobro provetреноj oblasti. Oslobodite najmanje 4-6 centimetara prostora sa svih strana oko proizvoda da obezbedite adekvatnu cirkulaciju vazduha.
- Ne stavljajte proizvod na ili blizu gasnog ili električnog gorionika, ili

unutar ili na zagrejanoj rerni ili drugom izvoru toplote.

- Nemojte dozvoliti da proizvod dotakne zavese, zidne obloge, odeću, krpe za sudove ili druge zapaljive materijale tokom upotrebe.
- Ne dodirujte vruće površine proizvoda. Ne pomerajte proizvod dok je uključen. Dozvolite da se proizvod potpuno ohladi pre nego što ga pomerate.
- Nemojte koristiti dodatke koji se ne preporučuju za korišćenje uz ovaj proizvod ili ih ne prodaje proizvođač ovog proizvoda.
- Nemojte koristiti proizvod u blizini vode ili drugih tečnosti.
- Nemojte stavljati ili ispuštati proizvod u vodu ili druge tečnosti. Ako proizvod padne u vodu, odmah ga isključite iz utičnice. Ne pipajte i ne stavljajte bilo šta u vodu.
- Ne ostavljajte proizvod bez nadzora dok je u upotrebi. Uređaj nije namenjen za korišćenje putem spoljnog tajmera ili odvojenog sistema za daljinsko upravljanje.
- Uređaji nisu namenjeni za delimično potapanje u vodu prilikom čišćenja.
- Nemojte ničim pritiskati kabl za napajanje na mestu gde se povezuje sa proizvodom, jer se kabl za napajanje može iskrzati i pokidati.
- Ne uključujte proizvod u električnu utičnicu niti ga iz nje isključujte mokrim rukama.
- Čuvajte proizvod i kabl za napajanje podalje od zagrejanih površina.
- Nikada ne koristite ovaj proizvod ako ima oštećen kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi kako treba, ako je pao, ili je oštećen, ili je došao u dodir sa vodom ili drugim tečnostima.
- Ako je napojni kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili njegov servisier ili slično kvalifikovano lice kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj uređaj je namenjen da se koristi u domaćinstvu.

## OPREZ

Da biste smanjili rizik od povrede ili oštećenja proizvoda/imovine:

- Ovaj proizvod je namenjen za upotrebu u domaćinstvu, ne za industrijsku i komercijalnu upotrebu. Nemojte ga koristiti na otvorenom ili u neku drugu svrhu.
- Ne dozvolite da kabl za napajanje visi gde bi neko mogao o njega da se saplete ili ga povuče (na primer, preko ivice stola ili pulta).

## POSEBNA UPUTSTVA:

Da biste izbegli preopterećenje strujnog kola pri korišćenju ovog proizvoda, nemojte koristiti još neki uređaj jake snage na istom električnom kolu.

Uz ovaj proizvod je obezbeđen kratak kabl za napajanje. Produžni kabl se ne preporučuje za korišćenje uz ovaj proizvod, ali ako se mora koristiti: Navedena kategorija kabla mora biti najmanje tolika kolika je kod proizvoda.

Postavite produžni kabl tako da ne visi tamo gde se neko može saplesti ili ga namerno povući.

## Delovi aparata



## Uputstvo za korišćenje:

**OPREZ:** Nemojte da koristite ovaj proizvod za kuvanje ili odmrzavanje smrznute hrane. Sva hrana mora biti potpuno odmrznuta pre pečenja u ovom aparatu.

**NAPOMENA:** Tokom prve upotrebe ovog proizvoda, može se pojaviti malo dima. To je normalno i povući će se tokom dalje upotrebe.

1. Pre prve upotrebe ovog proizvoda, očistite ga kao što je opisano u odeljku "Održavanje".
2. Pritisnite kraj Drške za zaključavanje najbliže do Ručice da otključate proizvod.
3. Otvorite proizvod povlačenjem Ručice nagore.
4. Zatvorite Ploče i uključite uređaj tako što ćete ga uključiti u standardnu električnu utičnicu. Proverite da li lampica koja pokazuje da je uređaj uključen svetli narandžastom bojom.

**UPOZORENJE:** Ploče za kuvanje i metalne površine uređaja će ostati veoma vruće dok se uređaj koristi. Da bi se izbegla opasnost od opekotina, nosite rukavice otporne na toplotu i dodirujte samo crni deo ručice.

5. Nakon što se uređaj zagreje, oko pet minuta, uključiće se zelena lampica koja pokazuje da je uređaj spreman za upotrebu.
6. Koristite Ručicu da podignete Gornju ploču. Stavite hranu na Donju ploču koristeći drveni ili plastični pribor otporan na toplotu.

**OPREZ:** Nemojte koristiti metalni pribor za ovaj proizvod, jer će ogrebat i oštetiti premaz na pločama koji sprečava lepljenje hrane.

7. Upotrebite Ručicu da spustite Gornju ploču preko hrane.

### **NAPOMENE:**

- Vreme pečenja zavisi od vrste i debljine namirnica.
8. Kada je hrana pečena po želji, podignite Ručicu za otvaranje Ploče, a zatim izvadite hranu pomoću pribora. Ako ćete tom prilikom još nešto da pečete, zatvorite Ploču kako bi se sačuvala toplota.
  9. Ponovite korake 7-9 sve dok se pečenje ne završi, uz ponovno dodavanje jestivog ulja po potrebi.
  10. Isključite proizvod isključivanjem kabla za napajanje iz utičnice.

11. Kada se uređaj potpuno ohladi, očistite ga i osušite.
12. Zaključajte uređaj u njegovom položaju za zaključavanje, tako što ćete povući Dršku za zaključavanje najdalje moguće od Ručice.

## **ČIŠĆENJE I ČUVANJE**

- Pre čišćenja, isključite uređaj i sačekajte da se uređaj i ploče ohlade.
- Obrišite spoljašnju stranu samo malo navlaženom krpom, i pazite da vlaga, ulje ili mast ne uđu u odeljke za hlađenje.
- Nemojte čistiti unutrašnju ili spoljašnju stranu abrazivnim suđerima ili čeličnom vunom, pošto to može da ošteti površinski sloj.
- Nemojte potapati u vodu ili druge tečnosti.

## Ispravno odlaganje



Ova oznaka ukazuje na to da ovaj proizvod ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom u okviru EU. Da biste sprečili moguće štetne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirati ga odgovorno kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje ili se obratite maloprodajnom objektu u kome je kupljen proizvod. Oni mogu da preuzmu ovaj proizvod kako bi ga reciklirali na način koji je bezbedan po okolinu.

## ODGOVORNOSTI

- Proizvođač i prodavac ne preuzimaju odgovornost za eventualne povrede ili materijalne štete koje su nastale zbog pogrešnog korišćenja proizvoda i ne pridržavanja uputstva.
- Proizvođač ne odgovara za eventualne greške u štampanju ovih uputstava.
- Proizvođač zadržava pravo na odgovarajuće izmene na proizvodu koje ne menjaju njegove bitne osobine.

---

**Distributeri:**

Srbija

**Neva Dimi exim d.o.o.**

Crna Gora

**Dimi Exim multilevel d.o.o.**

Bosna i Hercegovina

**Hepok d.o.o.**

**Lupo Hepok d.o.o.**

**[www.lupommarshall.com](http://www.lupommarshall.com)**

---