

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

BLENDER

MODEL: E1350

220-240V, 50Hz, 600W

DELOVI:

Mali poklopac

Poklopac

Plastična posuda maksimalnog kapaciteta 1.500ml

Komplet noževa koji se mogu prati

Kućište motora

Kontrolno dugme

Gajtan za namotavanje

Poklopac posude

Rezač/sekač

Postolje rezača/sekača

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu.

- **PAŽNJA!!! NI U KOJIM USLOVIMA NE POTAPAJTE APARAT U VODU ILI BILO KOJU DRUGU TEČNOST.**
- Kod čišćenja, brišite spoljne površine sa vlažnom krpom.
- Ovaj aparat nije preporučljiv za osobe sa invaliditetom, sa čulnim ili nervnim oštećenjima i sa nedostatkom iskustva pri rukovanju ovakvog aparata, osim u prisustvu supervizora ili uz uputstvo za upotrebu dobijeno od strane ljudi koji garantuju za njegovu bezbednu upotrebu.
- Deca ga mogu koristiti isključivo uz prisustvo osoba starijih od 18 godina kako bi se osiguralo da ovaj aparat neće koristiti kao igračku.
- Isključite i izvadite utikač iz struje kada je aparat ne koristite, pre montaže ili demontaže delova kao i pre čišćenja. Za isključenje iz struje uhvatite utikač i izvadite iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Ukoliko ovaj aparat upadne u vodu, ODMAH ga isključite iz struje. Ne prilaziti vodi.
- Ne koristite aparat ukoliko je kabl oštećen ili priključnica oštećena.

- Ukoliko je kabl oštećen, mora biti zamenjen od strane proizvođača ili ovlašćenog servisa ili osobe kvalifikovane za taj posao.
- Ako uređaj radi na nameštaju od drveta koristite zaštitni pokrivač da bi izbegli oštećenja osetljivih površina.
- Nemojte stavljati aparat ni u koju drugu funkciju osim one koja je propisana uputstvom za upotrebu. Ovaj aparat je namenjen isključivo za kućnu upotrebu.
- Ne koristite ovaj aparat napolju.
- Upotreba dodatnih pribora koje nije preporučio proizvođač ili prodao uz aparat može dovesti do požara, električnog udara ili lične povrede.
- Nemojte da prepunite uređaj.
- Ne dozvolite da kabl visi preko ivice stola ili radne površine.
- Izbegavajte dodirivanje vrućih površina korišćenjem držača/ručki.
- Ne radite ili ne stavljajte bilo koji deo ovog aparata blizu bilo kakve vruće površine (kao što je gasna ili električna ringla ili u zagrejanu rernu).
- Nemojte da oštetite kabl. Nikada ne nosite aparat pomoću kabla i ne vucite ga da isključite aparat iz struje. Uхватite za utikač i povucite da ga izvadite iz utičnice.
- Ne pokušavajte sami da popravite aparat. Dođite u naš ovlašćeni servis. Pažljivo rukujte sa oštrim noževima naročito za vreme pražnjenja i čišćenja.

KAKO RADI:

Pre prve upotrebe oprati posudu sa priborom sapunjavom vodom, isprati i posušiti krpom. Blendiranje je vrlo brz proces. Snagom motora se postiže da proces blendiranja bude potpun. Obratite pažnju da uređaj prilikom korišćenja uvek bude na ravnoj, čistoj i suvoj površini. Pre nego započnete proces blendiranja, proverite da je posuda propisno pričvršćena na osnovu motora.

UPOTREBA BLENDERA:

Kada uređaj miruje i kad proverite da je postavljen na ravnu i suhu površinu, te da je posuda propisno pričvršćena, stavite hranu u posudu.

Obratite pažnju da posuda mora biti postavljena na osnovu uređaja držeći prostor gde je komplet noževa a ne za ručku posude.

Koristite skalu na posudi da bi izbegli presipanje hrane. Ograničite količinu hrane na ne više od 1500ml tokom jednog procesa. Stavite poklopac na posudu.

UPOZORENJE: NE KORISTITE UREĐAJ NEPRESTANO DUŽE OD 30 SEKUNDI. NE KORISTITE UREĐAJ KADA JE PRAZAN.

Proverite da je blender isključen na poziciji „0“ i utikač propisno uključen u struju. Blendiranje hrane je brz proces. Obratite pažnju da hranu ne blendirate previše.

Koristite poziciju „pulse“ za veću kontrolu i kratke procese blendiranja. Blender će se zaustaviti odmah kada se dugme otpusti. Koristite poziciju „pulse“ da bi izbegli prekomerno blendiranje.

Ako želite da ubacite određene sastojke za vreme blendiranja npr. tečnosti možete ubaciti kroz rupu na poklopcu ili npr. poklopac se može ukloniti da bi se ubacila suva hrana kroz veći otvor. Nikada ne blendirajte hranu bez poklopca propisno stavljenog na posudu.

ČIŠĆENJE:

Oprati posudu blendera i sastavne delove sapunjavom vodom posle svake upotrebe. Pre nego odložite delove propisno ih posušite. Ne perite delove u mašinama za pranje posuđa. Jaki deterdženti i abrazivne krpe mogu oštetiti površine delova. Veće nečistoće i jake mrlje očistiti krpom i blagim sredstvima za čišćenje.

UPOZORENJE: Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili bilo kakvu drugu tečnost.

Da bi očistili donji deo aparata koristite vlažnu krp. Pobrinite se da delovi budu potpuno suvi prilikom ponovne upotrebe ili kod skladištenja.

Da bi produžili vek trajanja vašeg blendera uvek:

- Ga koristite na ravnoj i suvoj površini
- Stavite poklopac kod blendiranja
- Prekidač stavite na poziciju „off“ pre nego stavite hranu dugom špatulom
- Proverite da se nešto ne nalazi u posudi kada je prekidač na poziciji „on“. Lezaj sekača može biti oštećen ako radi u prazno.
- Isecite kuvano meso na komade veličine kvadratnog centimetra pre nego ih stavite u posudu.
- Podsećamo vas da blender ne može da melje sirovo meso.
- Proverite da hrana koja se blendira nije suviše gusta ili teška. Ako se pojavljuju poteškoće dodajte tečnosti kroz poklopac ili stavite dugme u poziciju „off“, podignite poklopac i sastružite smesu prema noževima koristeći gumenu špatulu.
- Molimo vas da ne koristite posudu za skladištenje hrane ili pića.