

8 U 1 SET TRIMERA za visoku preciznost

Model: B3827





Uputstvo za upotrebu je sastavni deo i pre upotrebe uređaja mora biti pročitano jer pruža važne informacije o sigurnosnoj instalaciji, korišćenju i održavanju.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTSTVO!

Hvala što ste izabrali ovaj proizvod. Ovaj proizvod je napravljen sa ciljem da zadovolji najviše standarde kvaliteta, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete uživati u novom uređaju. Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu i čuvajte ih na sigurnom za buduću upotrebu.

PAŽNJA

Koristite ovaj uređaj samo za predviđenu upotrebu, kao što je opisano u ovom uputstvu.

Nemojte koristiti uređaj ako je neispravan, oštećen ili ako je pao u vodu.

OPIS

1. Lampica indikator punjenja
2. Prekidač za uključivanje/isključivanje
3. Dugme za otpuštanje
4. Trimer uski
5. Podesivi češalj
6. Punjač
7. Ulje za podmazivanje
8. Četkica za čišćenje
9. Češalj
10. Trimer za dlačice u nosu
11. Trimer za bradu (brijač)
12. Trimer široki
13. Trimer za telo (depilator)





PRE UPOTREBE, KAO I NAKON PET
KORIŠĆENJA, PODMAZATI ULJEM



Precizan trimer za bradu
i telo sa titanijumskom
oštricom



Funkcija Turbo Boost
za ekstra gustu i oštru
dlaku



Precizno podešavanje
dužine šišanja, idealno
za modernu kratku bradu

PUNJENJE TRIMERA

- Proverite da li je uređaj isključen.
- Uključite uređaj na punjač, a zatim u struju. Lampica indikator punjenja će se upaliti.

PAŽNJA: Preteran rad uređaja samo na struju, može dovesti do smanjenog trajanja baterije.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre korišćenja trimera uvek očešljajte bradu i kosu češljem sa gustim zupcima.

Češalj od 3mm, 6mm, 10mm

Češalj se može podesiti na različite dužine šišanja jednostavnim pomeranjem češlja na željenu dužinu. Povucite češalj na gore za veću dužinu, a na dole za manju.

Pričvršćivanje i uklanjanje češlja od 3mm, 6mm, 10mm

- Držeći sečivo trimera okrenuto od sebe, stavite češalj na vrh sečiva i spuštajte dok ne klikne na svoje mesto.
- Držeći sečivo trimera okrenuto od sebe, pažljivo odvojite češalj od oštrice.

Pričvršćivanje i uklanjanje glave

Da biste pričvrstili ili uklonili glavu, pritisnite dugme za otpuštanje na uređaju.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE TRIMERA

Čišćenje nakon svake upotrebe

- Proverite da li je uređaj isključen i izvučen iz struje.
- Pritisnite dugme i izvadite glavu iz ležišta. (SLIKA A)
- Lagano protresite glavu trimera na ravnoj površini kako biste uklonili dlačice iz uređaja i očistite četkicom za čišćenje koja je data uz uređaj. (SLIKA B)



- Isperite glavu trimera tekućom vodom. (SLIKA C)
- Proverite da li je glava trimera suva i uključite uređaj. (SLIKA D)
- Nemojte koristiti četkicu za čišćenje na oštrocama da ne bi došlo do oštećenja.
- Zatvorite uređaj.
- Redovno stavljajte kap ulja za podmazivanje na okvir/glavu uređaja.

Upozorenja za čišćenje

- Za oštrice koristite samo lagano ulje koje ste dobili uz proizvod ili ulje za šivaću mašinu.
- Nemojte koristiti jaka ili korozivna sredstva za čišćenje na delovima uređaja ili oštricama.
- Nemojte potapati uređaj u vodu da ne bi došlo do oštećenja.
- NAPOMENA: Glavu trimera samo isperite tekućom vodom.
- Nemojte ispirati ceo uređaj da ne bi došlo do oštećenja.

ČUVANJE UREĐAJA

- Čuvajte ovaj uređaj i kabl na mestu bez vlage.
- Nemojte ga čuvati na temperaturama koje prelaze 60°C
- Nemojte obmotavati kabl punjača oko uređaja.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- ZA SMANJENJE RIZIKA OD OPEKOTINA, STRUJNOG UDARA, POŽARA ILI POVREDA: Uređaj nikada ne treba ostavljati bez nadzora kada je priključen u struju.
- Odvojite uređaj od kabla za napajanje pre čišćenja vodom.
- Delovi koji se spajaju moraju biti dobro spojeni kako ne bi upali u vodu.
- Držite utikač i kabl dalje od zagrejanih površina.
- Pazite da ne nakvasite utikač i kabl.
- Nemojte koristiti uređaj sa oštećenim kablom.
- Punite, koristite i čuvajte uređaj na temperaturi između 15°C i 35°C.
- Uvek isključite uređaj iz struje kada čistite.
- Koristite samo one delove koje ste dobili uz uređaj.
- Čuvajte ovaj uređaj van domašaja dece. Može biti opasno ako ovaj uređaj koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedovoljno iskustva i znanja.

Specifikacije

- Precizan trimmer za detaljno stilizovanje (3mm, 6mm, 10mm)
- Poseban češalj sa 5 podešavanja
- Rad na struju / bežična upotreba
- Mogućnost bežične upotrebe do 40 minuta
- Vreme punjenja: 5 sati
- Ulazni napon: AC 220V-240V ~50/60Hz; 3W
- Izlazni napon: 3.0VDC 600mA

Distributeri:

Srbija

Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora

Dimi Exim multilevel d.o.o.

Bosna i Hercegovina

Lupo Hepok d.o.o.

www.lupommarshall.com