

Ručni masažer

Model: LM1320
220-240V~ 50/60Hz, 25W



Pročitajte ovo uputstvo pažljivo.

VAŽNE MERE OPREZA

- Nemojte koristiti uređaj ako ste trudni ili imate problema sa srcem ili neke fizičke povrede.
- Upotrebljavajte uređaj minimum sat vremena posle jela.
- Držite van domaća dece.
- Ovaj uređaj ne smeju da koriste osobe (uključujući decu uzrasta do 8 godina) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, bez nadzora ili uputstva odgovorne osobe. Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.
- Aparati se ne smeju čistiti i biti podvrgnuti korisničkom održavanju od strane dece, bez odgovarajućeg nadzora odgovorne osobe.
- Nemojte koristiti uređaj duže od 20 min. u kontinuitetu.
- Ne koristiti uređaj na glavi.
- Nemojte koristiti uređaj gde temperatura iznosi više od 37 °C.
- U slučaju bilo kakvog oštećenja, kontaktirajte ovlašćeni servis radi popravke.
- Ako osetite nesvesticu, mučninu, bol u grudima, ili neke druge simptome prilikom upotrebe, odmah prestanite sa korišćenjem i posavetujte se sa doktorom.

Delovi i funkcije:

dugme za uključivanje i regulaciju brzine

ručka

zaštitna mrežica



Mikrošmirgla za pete



Nastavak sa kuglicama



Ravni nastavak



Talasasti nastavak

SET SE SASTOJI OD 6 DELOVA:

1. Masažer
2. Zaštitna mrežica za prijatniju masažu
3. Ravni nastavak za laganu masažu
4. Talasasti nastavak za intenzivniju masažu
5. Nastavak sa kuglicama za naslage na stomaku
6. Hrapavi nastavak (mikrošmirgla) za uklanjanja suve kože na stopalima

Instrukcije:

1. Ubaciti / promeniti nastavke
 - Uklonite zaštitinu podlogu (slika 1)
 - Pritisnite oba ispupčenja na bazi rotirajuće glave i podignite postojeći dodatak gore (slika 2)
 - Stavite drugi dodatak sa kapom i ako je potrebno stavite zaštitnu mrežu.
2. Uključite u struju.

3. Uključite uređaj okrećući dugme za uključivanje i regulaciju brzine u pravcu kazaljke na satu i nastavite u istom smeru da biste povećali brzinu. Da biste smanjili brzinu okrećite u smeru suprotnom od kazaljke na satu.
4. Postoje dva načina da držite uređaj za lakše korišćenje.
 - Uhvatite za srednji deo uređaja (slika 3).
 - Uhvatite za ručku uređaja (slika 4).
5. Nakon upotrebe isključiti aparat okrećući dugme za uključivanje i regulaciju brzine u suprotnom smeru od kazaljke na satu, pa onda isključite iz struje.

Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4



Upozorenje :

Zaštitna mreža može jedino da se upotrebni sa talasastim ili ravnim dodatkom.
Ne koristite zaštitnu mrežicu kada upotrebljavate nastavak sa kuglicama.
Ne koristite uređaj bez zaštitne mrežice gde može doći do mršenja kose sa nastavkom (ramena ili vrat).



Ispravno korišćenje zaštitne mrežice
radi zaštite od mršenja kose



Nepravilno korišćenje uređaja može
dovesti do mršenja kose

Namena:

- Učvršćuje, opušta i oblikuje vaše telo.
- Razbija celulit i masne naslage.
- Opušta bolne i umorne mišiće.
- Stimulacija mišića ruku, butina, zadnje lože, nogu.
- Uklanja suvu i tvrdnu kožu sa stopala.

Karakteristike proizvoda:

- Prenosiv i veoma lagan.
- Podešavanje brzine.
- Visoka rotaciona brzina do 2500 obrtaja u minuti.
- Udobna drška od mekane gume.
- Četiri nastavka za različitu upotrebu.
- Oblikuje mišice i oslobađa napetosti.

Održavanje i čuvanje:

- Uvek isključite iz struje ako uređaj nije u upotrebi.
- Nije dozvoljen nikakav kontakt sa vodom.
- Nemojte podizati uređaj držeći ga za kabl.
- Za čišćenje, upotrebljavajte samo čistu mekanu krpu i neutralni deterdžent.

**Specifikacija uređaja:**

Snaga: 25W

Težina: 1.0Kg

Distributeri:

Srbija: **Neva Dimi Exim d.o.o.**

Crna Gora: **Lupo Home d.o.o.**

Bosna i Hercegovina: **Lupo Hepok d.o.o.**

www.lupomarshall.com