

LupoMarshall®

Ekspres šerpa za kuvanje

Model: LM1108



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

OPŠTA PRAVILA

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda.

Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte ova uputstva i pratite sva uputstva, da biste dugi niz godina uživali u proizvodu.

Nepravilna upotreba može dovesti do oštećenja. Molimo držite ovaj priručnik na sigurnom mestu za buduću upotrebu.

STANDARDI

Proizvod je u potpunosti zdravstveno ispitana (poseduje atest na zdravstvenu ispravnost). Materijali od kojih je napravljen su inertni u kontaktu sa hranom.

U trenutku isporuke, u prisustvu ovlašćenog prodavca proveriti da li je proizvod oštećen i da li set u ambalaži sadrži sve delove. Ako tom prilikom primetite bilo kakva oštećenja ili druge neregularnosti, proizvod će biti zamenjen drugim, ispravnim.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

a. Opšta uputstva

- Nikad nemojte koristiti ekspres šerpu za kuvanje kada su deca u blizini.
- Koristite ekspres šerpu za kuvanje samo za svrhe opisane u uputstvu.
- Visoka temperatura može da ošteti ručke, ventile i sigurnosne mehanizme.
- Nemojte pržiti hranu u ekspres šerpi za kuvanje.
- Samo za kućnu upotrebu.
- Nemojte je koristiti u medicinske svrhe, npr. kao sterilizator.

b. Pre upotrebe

- Pre svake upotrebe, vodite računa da ventili i zaptivke pravilno funkcionišu. Ovo je jedini način da se garantuje sigurna upotreba.
- Na posudi i poklopcu ne smeju se sprovesti nikakve modifikacije osim onih koje su opisane u uputstvu. Nemojte podmazivati ventile uljem ili mašću. Popravke smeju vršiti samo kvalifikovani stručnjaci.
- Nemojte kombinovati ovu posudu sa komponentama drugih proizvođača.
- Nemojte koristiti ovu posudu ni poklopac ako su njihovi delovi oštećeni.

c. Za vreme upotrebe

- Posuda je pod pritiskom kada je u upotrebi. Nepravilna upotreba može dovesti do opekomotina. Vodite računa da je posuda pravilno zatvorena pre nego što je upotrebljena. Nikada nemojte koristiti posudu ukoliko poklopac nije pravilno

postavljen povrh nje. Pogledajte detalje za pravilno zatvaranje poklopca niskog pritiska u tački 3.

- Koristite samo tipove šporeta koji su opisani u ovom uputstvu.
- Pre nego što počnete da kuvate, proverite da se u posudi nalazi dovoljno tečnosti. Vodite računa da tečnost ne ispari u potpunosti. U suprotnom hrana može da zagori, a posuda i šporet mogu da se oštete. U slučaju ekstremnog pregrevanja, plastični delovi ili aluminijum se mogu istopiti. U tom slučaju, odmah isključite šporet i nemojte pomerati posudu dok se skroz ne ohladi. Provjetrite kuhinju.
- Nemojte puniti posudu preko 2/3 njenog kapaciteta. Kada kuvate hranu koja se peni ili koje se širi za vreme kuvanja, kao što su riža, žitarice ili suvo povrće, napunite posudu samo do polovine njenog kapaciteta.
- Nikad ne ostavljajte posudu bez nadzora. Ako sva tečnost ispari, hrana može da zagori, posuda može da se ošteti.
- Ne dirajte vrele površine posude i poklopca, već samo ručke i drške. Ako je potrebno, koristite držače za posude.

d. Važne informacije u vezi hrane

- Nemojte kuvati jabuke ili izdinstano voće u posudi. Ispod kore mogu se formirati mehurići pare koji mogu pući kada otvorite posudu i mogu prouzrokovati opeketine.
- Imajte na umu da ako kuvate meso sa kožom, ona može da se naduje kada je pod pritiskom. Da bi ste izbegli opeketine, nemojte bosti meso dok je koža naduvena.
- Probodite kobasicu sa kožom nekoliko puta pre kuvanja da koža ne bi pukla i izazvala opeketine.
- Hrana koja se preterano peni kao što su mahunarke treba prvo da se kuva sa otvorenim poklopcem. Pre nego što zatvorite poklopac, odstranite penu. Molimo nemojte puniti posudu preko polovine njenog kapaciteta.
- Kada kuvate kašastu hranu, pažljivo protresite posudu pre nego što skinete poklopac da biste oslobodili mehuriće pare koji su se možda formirali.

PROVERITE SIGURNOSNE MEHANIZME

Ova ekspres šerpa za kuvanje, sa poklopcom niskog pritiska je opremljena sa dva različita automatska sigurnosna mehanizma.

1) Ispusni ventil: Obezbeđuje ravnomeran i konstantan pritisak pare unutar posude.



2) Silikonska zaptivka: Obezbeđuje pravilan pritisak pare unutar posude u slučaju da je ispusni ventil blokiran. Para može da izđe kroz otvor na zaptivci. Poklopac bi mogao malo da se podigne tokom ovog procesa. Pažnja: para koja izlazi je vrlo vredna! Držite ruke, glavu i telo dalje od vrele pare da biste izbegli opekatine!



Pre kuvanja proverite da ste izvršili sledeće korake da biste osigurali pravilnu funkciju sigurnosnih mehanizama. Nikada ih nemojte menjati. Uvek budite sigurni da su zaptivka i poklopac pravilno postavljeni i učvršćeni pre upotrebe.

3. Jednostavno postupite na sledeći način:

a. Napunite posudu sa željenom hranom i potrebnom tečnošću.



b. Postavite poklopac niskog pritiska transverzalno na posudu (pogledajte Sliku A). Potisnite poklopac na dole dok ga postavljate i vodite računa da ručka poklopca bude okrenuta ka Open (Otvoreno). Okrećite poklopac dok ručka ne bude okrenuta u pravcu Close (Zatvoreno). Sada je poklopac niskog pritiska zatvoren.

Slika A

c. Postavljanje posude na peć.

Zagrejte šporet na najviši stepen. Pritisak unutar posude se povećava zagrevanjem. Ispusni ventil (2) reguliše pritisak i obezbeđuje konstantan pritisak pare unutar posude. Sada smanjite toplotu postavljanjem šporeta na niži stepen. Ovo štedi energiju i ovim se izbegava brzo isparavanje tečnosti iz posude.

d. Oprez: Nikad nemojte otvarati posudu na silu! Para koja se ispušta je veoma vrela! Držite ruke, glavu i telo dalje od vrele pare da biste izbegli opekotine! Sada okrenite ručku poklopca tako da ona bude okrenuta ka poziciji Open (Otvoreno). Para izlazi iz sigurnosnog ventila (7). Sačekajte dok para prestane da izlazi. Vodite računa da Vam se za vreme ovog koraka ruke ne nalaze na izlazu iz kog izlazi para (pogledajte sliku B „Pravilno“ + C „Nepravilno“). Sada otvorite poklopac.



Slika B „Pravilno“



Slika C „Nepravilno“

PRE PRVE UPOTREBE

- Neophodno je da proverite vaše posuđe pre prve upotrebe radi eventualnih materijalnih ostataka, pogotovo na dnu posuđa. Ponekad se u proizvodnji mogu pojaviti materijalne čestice poput malih metalnih parčadi koje ostanu na posuđu. Uklonite ih da biste izbegli eventualne ogrebotine.
- Očistite Vaše posuđe pre prve upotrebe mekanom krpom ili sunđerom, malo vode i blagom tečnošću za pranje i isperite ga 2-3 puta prokuvanom vodom. Koristeći papirni ubrus, blago premažite površinski sloj jestivim uljem (ne morate da koristite mast ili ulje pri sledećoj upotrebi).
- **Kada kuvate na staklenoj keramičkoj ploči**, vodite računa da nema čestica prašine između dna posude i ploče pošto bi one mogle da izgrebu površinu ploče. Nemojte gurati i vući vaše posuđe po ploči i uvek ga podignite pri pomeranju. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu koja nastane iz navedenih razloga.
- Da biste obezbedili dobar prenos toplote, uvek postavite posuđe na sredinu ringle. Ako je moguće, koristite toplotu koja je sačuvana u Vašem posuđu i umanjite korišćenje energije.

ZA VREME KUVANJA

- Za mešanje ili vađenje skuvane ili ispržene hrane iz posude, koristite samo kuhinjske sprave i posuđe za kuhanje napravljene od plastike, drveta ili silikona. Nikad nemojte koristiti metalno posuđe ili oštре ili šiljaste predmete. Na ovaj način čuva se što je duže moguće kvalitet nelepljive presvlake. Takođe, imajte na umu da su pri povišenim temperaturama presvučene površine mekše i samim tim podložnije oštećenjima.
- Nemojte koristiti nikakve električne uređaje kao što su mikseri ili blenderi u posudi jer ćete u suprotnom oštetiti nelepljivi premaz.
- Izbegavajte pregrevanje, npr. suvo prokuvanje uz korišćenje neadekvatnog ulja ili masti i uvek budite svesni da šporet i keramička ploča mogu da dostignu temperature i do 300 °C i više kada rade punim kapacitetom. Ako se mast pregreje i zapali, nikad nemojte koristiti vodu da ugasite plamen, već koristite metalni poklopac.
- Pri kuhanju sa induksijskim šporetima, tečnost koja se nalazi u hrani isparava izuzetno brzo zbog brzine kojom se ona zagревa. Sprečite suvo prokuvanje Vaših posudi tako što ćete uvek nadgledati proces kuhanja. Kada se ove posude koriste na induksijskim ringlama, može se javiti neuobičajeno zujanje zbog elektromagnetskih osobina induksijskog šporeta.

NAKON UPOTREBE

- Pustite da se Vaše posuđe ohladi pre nego što pokušate da ga očistite. Nikad nemojte sipati hladnu vodu u Vaše vruće posuđe jer se u suprotnom mogu pojaviti tanke pukotine na presvlaci.
- Nemojte da šokirate vreli stakleni poklopac hladnom vodom, već pustite da se prvo ohladi.
- Presvućenom posuđu i posuđu sa induksijskom bazom mesto je u mašini za pranje sudova samo u izuzetnim slučajevima jer agresivna sredstva za čišćenje mogu prodreti u najmanje ogrebotine ispod presvlake i tokom vremena ih uništiti. Naročito induksijske baze će korodirati, a u najgorem slučaju mogu čak i da oljušte posuđe. Zahvaljujući „Efektu lakog čišćenja”, preporučujemo Vam da jednostavno prebrišete posuđe krpom i topлом vodom ili da ga očistite ručno uz malu količinu blagog detrdženta.
- Nemojte stavljati poklopac u mašinu za pranje sudova već ga čistite ručno.
- Molimo da za čišćenje nikada nemojte koristiti čeličnu vunu ili abrazivna sredstva za čišćenje. Ako su se zaglavile čestice hrane, otpustite ih tako što ćete potopiti posuđe u vodu ili tako što ćete tu vodu kratko prokuvati.

Zakonska garancija ograničena je na normalnu upotrebu (nekomerčijalnu upotrebu).

Ona ne pokriva oštećenja prouzrokovana zloupotrebom/nepravilnom upotreborom, kao što su na primer:

- Oštećenja prouzrokovana nemarom, ostacima ulja/masti na ploči i na dnu posude
- Oštećenja zbog pregrevanja ili suvog prokuvavanja (stvaranje katrana)
- Oštećenja zbog grebanja sa neadekvatnim kuhinjskim posuđem od metala kao što su šiljasti ili oštri noževi, viljuške, mikseri ili blenderi
- Oštećenja zbog abrazivnih sredstava za čišćenje iz mašina za pranje sudova

Distributeri:

Srbija: Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora: Dimi Exim Multilevel d.o.o.

Bosna i Hercegovina: Hepok d.o.o., Lupo Hepok d.o.o.

www.lupomarshall.com