

## CH 700 MINI SECKO

400W, 220-240V, 50/60Hz

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. RADNI PREKIDAČ
2. ELEKTRIČNI UREĐAJ
3. SIGURNOSNI POKLOPAC
4. STAKLENA POSUDA
5. NOŽ ZA SEČENJE
6. PODMETAČ ZA STAKLENU POSUDU
7. ALAT ZA MUČENJE

#### **OPŠTA PRAVILA:**

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:  
da pažljivo pročitate uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,  
da se pridržavate pravila koja su navedena u uputstvu,  
da sačuvate ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.

#### **STANDARDI:**

Proizvod je u potpunosti zdravstveno ispitan (poseduje atest na zdravstvenu ispravnost).  
Materijali od kojih je napravljen su inertni u kontaktu sa hranom.  
U trenutku isporuke, u prisustvu ovlašćenog prodavca proveriti da li je proizvod oštećen i da li set u ambalaži sadrži sve delove. Ako tom prilikom primetite bilo kakva oštećenja ili druge neregularnosti, proizvod će biti zamenjen drugim, ispravnim.

#### **VAŽNE MERE OPREZA:**

Kad se upotrebljavaju električni uređaji, trebalo bi da se prate osnovne mere opreza, uključujući sledeće. Opasnost može biti izazvana nepropisnim korišćenjem uređaja.

- Ne upotrebljavajte drugi uređaj sa ovim na istoj utičnici.
- Ne upotrebljavajte ovaj aparat blizu izvora toplote (rerne, šporeta itd.).
- Držite ovaj aparat na ravnoj i stabilnoj površini.
- Nemojte skidati poklopac pre nego što se nož u potpunosti zaustavio.
- Vodite računa kada radite sa nožem pošto su sečiva veoma oštra.
- Nemojte koristiti aparat ako je sečivo oštećeno ili u lošem stanju.
- Nikako ne upotrebljavajte aparat ako je oštećen kabl ili utikač.
- Nemojte pokušavati sami da popravite aparat. Donesite ga u naš ovlašćeni servis.
- Aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu.
- Nemojte raditi sa aparatom neprekidno duže od 10 sekundi.

#### **KAKO KORISTITI APARAT:**

- Stavite sečivo za sečenje u staklenu posudu na fiksnu osovinu.
- Dodajte sastojke
- Postavite ploču u njenom položaju na staklenu posudu.
- Stavite električni uređaj na ploču koja je postavljena na staklenu posudu. Pritisnite nadole za početak rada.
- Da biste dobili bolji kvalitet seckanja, radite sa aparatom koristeći „pulsirajuću funkciju“. Ako se sastojci lepe na stranama posude, skinite komade pomoću lopatice (špatule) i radite 2 ili 3 puta uz pomoć „pulsirajuće funkcije“.
- Nakon što ste skinuli sečivo i ploču, staklena posuda se može koristiti u mikrotalasnoj pećnici.

**PAŽNJA!!!: NEMOJTE RADITI SA APARATOM KADA JE PRAZAN.**

Ideje za seckanje i mešanje:

Sastojci	Maksimalne količine:	Vreme
Crveni luk/Beli luk	150-200gr	5-10 pulsirajuće
Supa	200-300gr	10 sekundi
Peršun	40-50gr	10 pulsirajuće
Sirovo meso	100-150gr	10 pulsirajuće
Sirovo meso	100-150gr	5-10 pulsirajuće
Orasi	100-200gr	5-10 pulsirajuće
Voće	250-300gr	5-10 pulsirajuće
Dečija hrana	250-300gr	5-10 pulsirajuće

Maksimalan nivo punjenja tečnosti je naznačen na sečivu.

**ČIŠĆENJE:**

- Nemojte uranjati aparat u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Čistite ga vlažnim sunđerom.
- Posuda, ploča i disk za mućenje se mogu čistiti u gornjoj korpi mašine za pranje sudova.