

# Figaro uvijač za kosu

**Model: LM1322**  
220-240V~ 50Hz, 25W



**Važno:** Pročitajte pre upotrebe i zadržite ovo uputstvo radi naknadnih konsultacija

## VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA:

Trebalo bi uvek da poštujuete sledeće mere predostrožnosti da biste umanjili rizik od strujnog udara, ličnih povreda ili požara. Važno je pažljivo pročitati sva ova uputstva pre korišćenja proizvoda i sačuvati ih za naknadne konsultacije ili nove korisnike.

1. Ne rukujte ovim uređajem ako su kabl ili utikač oštećeni. Neophodne popravke uvek mora vršiti ovlašćeni servis.
2. Ako uređaj neočekivano prestane da radi ili deluje pokvareno, isključite dovod struje, izvadite ga iz utičnice i momentalno prestanite da ga koristite.
3. Držite uređaj i kabl dalje od izvora toplote, oštrih predmeta i bilo čega što ih može oštetiti.
4. Uverite se da je uređaj ISKLJUČEN pre nego što ga uključite u struju.
5. Imajte u vidu da neke površine uređaja mogu da se zagreju. Budite oprezni, nemojte ih dodirivati. Uređaj je IZUZETNO VREO kada radi. Izbegavajte kontakt vrele površine grejne ploče uređaja tokom rada i gole kože, naročito oko ušiju, lica i vrata.
6. Treba voditi računa da se ovaj deo uređaja ne dodiruje kada je uključen ili odmah nakon isključivanja. PUSTITE GA DA SE OHLADI NAJMANJE 30 MINUTA PRE NEGO ŠTO GA ODLOŽITE.
7. Električni uređaji moraju se uvek čuvati na bezbednom mestu, van domašaja dece.

8. Ovaj uređaj ne smeju da koriste osobe (uključujući decu uzrasta do 8 godina) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, bez nadzora ili uputstva odgovorne osobe. Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

9. Radi zaštite od strujnog udara, ni pod kakvim okolnostima ne dozvolite da uređaj, napojni kabl ili utikač dođu u dodir sa vodom ili nekom drugom tečnošću.

10. Ne posežite za uređajem koji je upao u vodu. Odmah isključite dovod struje u utičnicu i izvadite ga iz utičnice. Ne upotrebljavajte ovaj proizvod ponovo pre nego što ga ne proveri ovlašćeni servis.

11. Držite uređaj dalje od površina koje nisu otporne na toplotu i nikad ne pokrivajte uređaj bilo čime (npr. odećom ili peškirimama) kada je vreo.

12. Uvek se pobrinite da su vam ruke suve pre korišćenja uređaja.

13. Držite uređaj dalje od vode. Ne koristite ga blizu ili iznad vode u kadi, lavabou, tuš kabini, itd.

14. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je priključen u struju. Da biste ga isključili iz struje, prvo se uverite da su sve funkcije ISKLJUČENE, a zatim izvadite utikač iz struje.

15. Nikada ne obmotavajte kabl oko uređaja. Ne ostavljajte uređaj da visi na napojnom kablu.

16. Redovno proveravajte da li je napojni kabl pohaban ili oštećen, naročito na mestu spoja s proizvodom i utikačem.

17. Ako je napojni kabl oštećen, mora ga zameniti ovlašćeni servis.

## FUNKCIJE I SVOJSTVA:



- A. Hromirana cev
- B. Prekidač za paljenje/gašenje
- C. Lampica prekidača
- D. Napojni kabl

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Da biste postigli najbolje rezultate, operite, očešljajte i osušite kosu dok ne bude vlažna na dodir, pa onda stilizujte figarom.

1. Do kraja odmotajte napojni kabl, ubacite ispravljač u utičnicu i uključite proizvod.
2. Sačekajte 3-5 minuta da bi uređaj dostigao radnu temperaturu.
3. Podelite kosu na delove i šnalom vežite gornje slojeve na vrh glave da vam ne smetaju. Prvo radite sa donjim slojem kose.
4. Uzmite mali deo kose, spustite kosu s temena i držite je zategnutu.
5. Počevši s korenom, stegnite kosu jako između ploča i povucite ispravljač niz kosu celom dužinom, od korena do vrha, jednim ravnim pokretom. Ne zadržavajte ga duže vreme na jednom mestu.
6. Ponovite ovaj korak sa svim delovima kose.
7. Kada završite sa stilizovanjem kose, pritisnite prekidač da isključite uređaj, zatim ga izvadite iz utičnice i pustite da se potpuno ohladi pre čišćenja ili odlaganja do ponovne upotrebe.

**PREDLOG:** Pomoću podešavanja stalne temperature postići ćete željeno dejstvo, bez obzira na kom tipu kose se uređaj koristi. On je brz i još bezbedniji, te će biti pogodan za sve tipove kose.

## UPOZORENJE!!!



Ne koristite ovaj uređaj u blizini kade, tuš kabine, lavaboja i drugih elemenata koji sadrže vodu.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Uređaj se mora izvaditi iz utičnice pre čišćenja.
2. Pustite uređaj da se ohladi pre dodirivanja ili čišćenja.
3. Vlažnom krpom čistite ploče i kućište.
4. Ne koristite jake deterdžente, abrazivna sredstva, razređivače ili sredstva za čišćenje. Ni pod kakvim okolnostima ne potapajte uređaj u vodu.
5. Dobro ga osušite pre upotrebe.



Ovaj znak označava da se ovaj proizvod u zemljama Evropske unije ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da biste izbegli eventualno ugrožavanje životne sredine ili zdravlja ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte da biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Ako želite da vratite polovan uređaj, poslužite se sistemom povraćaja i sakupljanja ili kontaktirajte prodavca na malo kod koga ste kupili proizvod. On može odneti ovaj proizvod na reciklažu bezbednu po životnu sredinu.

### **Distributeri:**

Srbija

**Neva Dimi Exim d.o.o.**

Crna Gora

**Lupo Home d.o.o.**

Bosna i Hercegovina

**Lupo Hepok d.o.o.**

**[www.lupomarshall.com](http://www.lupomarshall.com)**