

LupoMarshall®

AUTOMATSKI UVIJAČ ZA KOSU

Model: LM1355



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Molimo Vas pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre upotrebe uređaja, poštujujte mere opreza i sačuvajte ovo uputstvo za ubuduće.

DELOVI APARATA



KAKO SE KORISTI UVIJAČ ZA KOSU:

1. Pre upotrebe mi Vam savetujemo da kosu prvo očešljate kako biste izbegli bilo kakve probleme sa mršenjem kose, na taj način kosa će biti opuštenija i labavija.
2. Kako biste uključili aparat držite dugme On/Off 3 sekunde, zatim pritiskom na isto dugme podesite željenu temperaturu.

3. Uzmite srednji pramen kose, ni premalo ni previše kose, uvucite ovlaš pramen kose u uvijač, pritisnite dugme L (levo) ili R (desno) u zavisnosti od toga koju stranu kose uvijate i držite dugme sve dok se kosa ne namota. Kada se namora ostavite par sekundi. Zatim nežno izvucite kosu iz uvijača. Ponovite ovaj postupak sa ostatkom kose.
4. Ovaj uvijač će se automatski ugasiti nakon 30 minuta upotrebe, ukoliko Vam je potrebno da duže radi, samo da opet uključite na dugme On/Off.
5. Nakon upotrebe isključite aparat iz struje i ostavite ga da se ohladi pre vraćanja nazad u kutiju.
6. Ovaj uvijač nije sušač kose, tako da osigurajte da kosa pre uvijanja bude dobro prosušena, kako biste izbegli bilo kakva oštećenja na njoj.

KAKO DA UKLJUČITE/ISKLUČITE UVIJAČ?

Pritisnite dugme On/Off i držite 3 sekunde kako biste uključili ili isključili uvijač.

KAKO DA PODESITE ŽELJENU TEMPERATURU?

Ovaj uvijač poseduje 5 nivoa temperature: 170°C, 180°C, 190°C, 200°C i 220°C. Nakon što uvijač upalite, pritisnite opet dugme On/Off i postavite željenu temperaturu.

KAKO DA PRAVILNO NAPRAVIM LOKNE?

Nakon što uključite aparat, dugme L (left- što označava levu stranu kose) služi za pravljenje uvojaka na levoj strani glave. Dugme R (right- što označava desnu stranu kose), služi za pravljenje uvijaka na desnoj strani glave.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Ovaj uvijač nije vodootporan, molimo Vas da ga ne potapate u vodu niti bilo koju drugu tečnost.
- Telo nije vodootporno, kada čistite uvijač, spolja ga možete prebrisati sa suvom krpom. Kada čistite unutrašnji roler (grejač) molimo Vas da uvijek prvo isključite iz struje. Zatim proverite da li je hladan, a onda ga sa štapićem i malo alkohola očistite.
- Molimo da osigurate da se deca ne igraju sa aparatom. Unutrašnji deo se greje i ako ga deca dotaknu mogu nastati ozbiljne opekotine.
- Ovaj uvijač ne treba da koriste deca uzrsta ispod 8 godina, osobe sa smanjenim motornim sposobnostima, i manjkom iskustva osim ako su pod nadzorom ili su dobile instrukcije o korišćenju aparata od osoba zaduženih za njihovu bezbednost.
- Ukoliko primetite da je kabl oštećen, molimo Vas da ga donesete u naš ovlašćeni servis radi zamene.