

LupoMarshall®

UPUTSTVO ZA UPOTREBU FEN ZA KOSU

MODEL: HD-A2202-2
220-240V, 50/60Hz, 2200W

OPŠTA PRAVILA

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:

- Pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži bitne informacije za pravilnu upotrebu i održavanje aparata.
- Pridržavajte se pravila koja su navedena u uputstvu.
- Sačuvajte ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.

VAŽNE MERE OPREZA

Kad se upotrebljavaju električni uređaji, trebalo bi da se prate osnovne mere opreza, uključujući sledeće. Opasnost može biti izazvana nepropisnim korišćenjem uređaja.

Pre upotrebe ovog aparata, molimo vas da vodite računa da električni napon odgovara onom naponu, koji je naznačen na fenu za kosu.

Ne upotrebljavajte drugi uređaj sa ovim na istoj utičnici.

Uvek isključite aparat iz električnog napajanja pre zamene bilo kojeg dela ili kada čistite fen za kosu.

NEMOJTE KORISTITI OVAJ FEN ZA KOSU U KUPATILU ILI U BILO KOJEM DRUGOM OKRUŽENJU SA VELIKOM VLAŽNOŠĆU.

Nemojte približavati zagrejanu površinu ovog aparata za sušenje kose koži radi sprečavanja opekotina usled prekomerne temperature.

Čuvajte ovaj aparat van domašaja male dece.

Nemojte koristiti ovaj aparat u blizini zavesa, papira ili drugih zapaljivih predmeta radi sprečavanja požara.

Nemojte izlagati kabl visokoj temperaturi ili prekomernom povlačenju. Nemojte obavijati kabl oko kućišta fena za kosu.

Odražavajte vazdušni ulaz i izlaz čistim. Pregrevanje uzrokovano blokiranjem ulaza i izlaza može oštetiti fen za kosu. Nakon upotrebe aparata, molimo vas da uradite prema sledećem redosledu: okrenite prekidač u položaj „O“. Isključite utikač iz struje. Sačekajte da se fen ohladi pre nego što ga ostavite na suvom mestu.

Nikako ne upotrebljavajte aparat ukoliko primetite bilo kakvo oštećenje na kablju ili prekidaču, ili nakon pada ili bilo kakvog drugog oštećenja. Oštećeni uređaj ne popravljajte sami, nego donesite u naš servis.

Preporučujemo nadzor odrasle osobe kada ga upotrebljavaju deca. Ne dopustite da se deca igraju sa aparatom.

Ovaj aparat nije preporučljiv za osobe sa invaliditetom, sa čulnim ili nervnim oštećenjima i sa nedostatkom iskustva pri rukovanju ovakvog aparata, osim u prisustvu supervizora ili uz uputstvo za upotrebu dobijeno od strane ljudi koji garantuju za njegovu bezbednu upotrebu. **PAŽNJA!!! NI U KOJIM USLOVIMA NE POTAPAJTE APARAT U VODU ILI BILO KOJU DRUGU TEČNOST.**

Ne koristite ovaj aparat sa mokrim ili vlažnim rukama.

INSTRUKCIJE ZA RUKOVANJE APARATOM

Fen za kosu ima 3 grejne funkcije i 2 brzine. Regulator temperature igra veliku ulogu u sušenju i oblikovanju vaše kose i deluje u timu sa brzinom – što više brzina i regulacija ima, vaša kosa će biti oblikovanija.

Topao vazduh bolje suši kad je u kombinaciji sa jačom brzinom, a nivoi regulacije daju vam mogućnost da povećate i smanjite temperaturu u bilo kojem trenutku. Nekad vam ova opcija nije najvažnija, na primer, ukoliko imate poslušnu kosu koja se sama formira, onda vam i nije toliko bitno, ali ukoliko vašoj kosi treba više vremena da se oblikuje, onda su ove funkcije izuzetno važne – ubrzavaju taj proces i čine ga uspešnijim.

Opcija jonizacije je bitna funkcija jer štiti kosu – joni pomažu vašoj kosi da ne bude naelektrisana. Dugme za hlađenje može se naknadno uključiti kod svakog stepena da biste dobili idealno učvršćivanje ili oblikovanje frizure nakon što je osušite.

Jednako važne funkcije fena su i dodaci koji pomažu da se vaša kosa oblikuje. To su koncentratori, odnosno usmerivači i difuzori. Usmerivač usmerava vazduh i potpomaže bolje feniranje, koriste se za ciljano sušenje i oblikovanje. Nastavak ne bi trebalo da direktno dodiruje kosu. Ako je kosa ravna i oštećena, preporučuje se da se koristi niža temperatura. Usmerivač mekoj i dužoj kosi daje više volumena. Važno je da bude što tanji jer je takav najbolji za feniranje zbog suvog vazduha koji se usmerava kroz taj otvor. Zbog toga, kosa kad se osuši postaje svilenkasta i mnogo se lakše oblikuje. Za ispravljanje kose koristi se uži usmerivač; manji usmerivači su efikasniji za kraću kosu, a veći su za dužu.

Difuzor je većeg obima; on je širi dodatak sa tzv. bodljicama i on se koristi za talasastu ili kovrdžavu kosu. Difuzor se ne koristi za pravljenje frizura; njegova namena je sušenje kovrdžave kose zbog vazduha koji kroz njega prolazi na sve strane i lokne se onda lepo definišu i budu prirodne. Ako postavite viši stepen vazduha, efekat je bolji. Četka vam često i neće biti potrebna ukoliko koristite difuzor.

Nakon svake upotrebe, fen za kosu isključite iz struje.

ČIŠĆENJE

Pre čišćenja molimo vas da proverite da je aparat isključen iz struje.

Čistite aparat spolja sa vlažnom krpom (nikako mokrom) i prebrišite pažljivo suvom krpom pre upotrebe.

Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ovog aparata.

Reklamacija za oštećenja izazvana neprimerenom upotrebom koja nije u skladu sa ovim uputstvom za upotrebu neće biti prihvaćena.

Distributeri

Srbija: Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora: Lupo Home d.o.o.

Bosna i Hercegovina: Lupo Hepok d.o.o.

www.lupommarshall.com