

LupoMarshall®

APARAT ZA PALAČINKE

Model: **LW-126**

220-240 V~ 50/60 Hz; 1000W



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

VAŽNE MERE OPREZA

- Ovaj uređaj ne mogu da koriste deca uzrasta do 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima.
- Uvek koristite uređaj na ravnoj, stabilnoj površini, otpornoj na toplotu.
- Temperatura dostupnih površina može biti veoma visoka kada je uređaj uključen. Postarajte se da ne dirate ove vrele delove aparata.
- Koristite uređaj u dobro provetrenoj oblasti. Oslobodite najmanje 10-15 centimetara prostora sa svih strana oko uređaj da obezbedite adekvatnu cirkulaciju vazduha.
- Ne stavljajte uređaj na ili blizu gasnog ili električnog gorionika, ili unutar ili na zagrejanom retni ili drugom izvoru toplote.
- Nemojte dozvoliti da uređaj dotakne zavese, zidne obloge, odeću, krpe za sudove ili druge zapaljive materijale tokom upotrebe.
- Ne dodirujte vruće površine uređaja. Ne pomerajte uređaj dok je uključen. Posle upotrebe ostavite da se uređaj potpuno ohladi.
- Nemojte koristiti dodatke koji se ne preporučuju za korišćenje uz ovaj uređaj ili ih ne prodaje proizvođač ovog uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini vode ili drugih tečnosti.
- Nemojte stavljati ili ispuštati uređaj u vodu ili druge tečnosti. Ako uređaj padne u vodu, odmah ga isključite iz utičnice. Ne pipajte i ne stavljajte bilo šta u vodu.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je u upotrebi. Uređaj nije namenjen za korišćenje putem spoljnog tajmera ili odvojenog sistema za daljinsko upravljanje.
- Uređaji nisu namenjeni za delimično potapanje u vodu prilikom čišćenja.
- Nemojte ničim pritiskati kabl za napajanje na mestu gde se povezuje sa uređajem, jer se kabl za napajanje može iskrzati i pokidati.
- Ne uključujte i ne isključujte uređaj mokrim rukama.
- Čuvajte uređaj i kabl za napajanje podalje od zagrejanih površina.
- Nikada ne koristite ovaj uređaj ako ima oštećen kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi kako treba, ako je pao, ili je oštećen, ili je došao u dodir sa vodom ili drugim tečnostima.
- Ako je napojni kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili njegov serviser ili slično kvalifikovano lice kako bi se izbegao rizik.

OVAJ UREĐAJ JE NAMENJEN ZA KUĆNU UPOTRENU. Nije namenjen za industrijske i komercijalne svrhe.

DELOVI APARATA



Uputstvo za korišćenje:

1. Izvadite aparat za palačinke iz ambalaže i postavite na stabilnu, ravnu površinu, otpornu na toplotu.
2. Stavite utikač u utičnicu.
3. Podesite prekidač za temperaturu na 5.
4. Pomerite prekidač na "1" – uključeno.
5. Lampica indikatora će svetleti sve dok je aparat spojen na napajanje.
6. Svetlo termostata će goreti dok aparat ne dostigne radnu temperaturu, a zatim će se uključivati i isključivati zbog održavanja temperature.
7. Špatulicu za testo pokvasite vodom, da sprečite lepljenje.
8. U sredinu ploče aparata nalijte malu količinu testa.
9. Razmažite kružnim pokretima špatulicom za testo.

10. Sačekajte da površina ne bude tečna i da palačinka može malo da se pomeri.
11. Umetnite okretač za palačinke ispod trećine palačinke, podignite je i okrenite.
12. Ostavite palačinku malo da se peče dok ne bude gotova. Podignite je malo okretačem za palačinke, da proverite. Palačinka treba da bude vidljivo ispečena ali ne još porumenela. Kada je pripremljena na ovaj način, može se lako savijati i smotati.
13. Uklonite palačinku sa ploče za pečenje.
14. Ako je palačinka suviše tamna, pomerite prekidač za temperaturu ka nižem broju.

ODRŽAVANJE

1. Pomerite prekidač na "0" - Isključeno
2. Isključite aparat iz utičnice i ostavite da se ohladi
3. Obrišite celu površinu čistom vlažnom krpom dodavanje jestivog ulja po potrebi.



Ispravno odlaganje

Ova oznaka ukazuje na to da ovaj proizvod ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom u okviru EU. Da biste sprečili moguće štetne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirati ga odgovorno kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje ili se obratite maloprodajnom objektu u kome je kupljen proizvod. Oni mogu da preuzmu ovaj proizvod kako bi ga reciklirali na način koji je bezbedan po okolinu.

Distributeri:

Srbija: Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora: Lupo Home d.o.o.

Bosna i Hercegovina: Lupo Hepok d.o.o.