

Ketl

Model: KES-1803

1850-2200W



OPŠTA PRAVILA

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:

- da pažljivo pročitate uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,
- da se pridržavate pravila koja su navedena u uputstvu,
- da sačuvate ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.

STANDARDI

Proizvod je u potpunosti zdravstveno ispitan (poseduje atest na zdravstvenu ispravnost). Materijali od kojih je napravljen su inertni u kontaktu sa hranom. U trenutku isporuke, u prisustvu ovlašćenog prodavca proveriti da li je proizvod oštećen i da li set u ambalaži sadrži sve delove. Ako tom prilikom primetite bilo kakva oštećenja ili druge neregularnosti, proizvod će biti zamenjen drugim, ispravnim.

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE


1. Pre upotrebe pročitati sva uputstva.
2. Pre priključivanja kuvala na električnu mrežu, proverite da li napon naznačen na aparatu (donja strana kuvala & osnove) odgovara naponu u vašem domu. Ukoliko to nije slučaj, obratite se distributeru i prestanite sa korišćenjem kuvala.
3. Ne dozvolite da kabl visi preko ivice stola ili radne površine ili da dodiruje vruću površinu.
4. Ne stavljajte kuvalo u blizinu vrućeg gasa, ringle ili zagrejane rerne.
5. Ne koristite uređaj kada je prazan kako bi se izbeglo oštećenje toplotnih delova.
6. Kuvalo koristite samo na čvrstoj i ravnoj površini van domašaja dece, čime ćete sprečiti da se kuvalo prevrne i izbeći oštećenja ili povrede.
7. Da biste se zaštitili od požara, strujnog udara ili telesnih povreda, nemojte potapati kabl, električne priključke ili kuvalo u vodu ili druge tečnosti.
8. Dok voda ključa ili odmah nakon ključanja, izbegavajte kontakt sa parom iz otvora za vodu.
9. Uvek vodite računa da ključalu vodu sipate polako i pažljivo, bez prebrzog prevrtanja kuvala.
10. Budite pažljivi kada dosipate vodu u vruće kuvalo.
11. Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu uređaja datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
12. Deca moraju da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala sa aparatom.
13. Ne dodirujte vruću površinu. Koristite ručku ili dugme.
14. Pričvršćena osnova se ne može koristiti u druge svrhe osim za namenjenu upotrebu.
15. Budite izuzetno oprezni kada premeštate uređaj koji sadrži toplu vodu.
16. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite deci da se igraju njime.

17. Kuvalo je namenjeno samo za kućnu upotrebu. Nemojte ga koristiti na otvorenom prostoru.
18. Upotreba dodatne opreme se ne preporučuje od strane proizvođača uređaja i može dovesti do požara, strujnog udara ili telesnih povreda.
19. Isključite kuvalo iz utičnice kada nije u upotrebi i pre čišćenja. Ostavite ga da se ohladi pre stavljanja ili skidanja bilo kojih delova i pre čišćenja uređaja.
20. Da biste isključili uređaj, okrenite bilo koji kontrolni prekidač na poziciju "isključeno" a zatim izvadite utikač iz zidne utičnice.
21. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, on mora biti zamenjen od strane proizvođača ili ovlašćenog serviser, odnosno slično kvalifikovane osobe, kako bi se izbegao rizik.
22. Nemojte koristiti uređaj za bilo koju drugu osim njegove osnovne namene.
23. Kuvalo se može koristiti samo sa priloženim postoljem.
24. Ukoliko se kuvalo prepuni, može doći do izlivanja ključale vode.
25. Uvek proverite da je poklopac zatvoren i ne podižite ga dok voda ključa. Ukoliko se poklopac otvori tokom ključanja, može doći do opekotina.
26. Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i ima primene u:
 - Kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim mestima;
 - Seoskim kućama;
 - Hotelima, motelima i drugim rezidencijalnim tipovima okruženja;
 - Okruženjima po principu noćenja sa doručkom.
27. Sačuvajte ove instrukcije

Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta iznad 8 godina ukoliko su pod nadzorom ili upoznata sa instrukcijama za upotrebu aparata na bezbedan način i ukoliko razumeju moguće opasnosti. Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca, osim ukoliko su starija od 8 godina i pod nadzorom. Aparat i kabl držite van domašaja dece mlađe od 8 godina.

UPOZNAJTE VAŠE KUVALO

1. Osnova
2. Indikator nivoa vode
3. Osnova
4. Otvor za vodu
5. Poklopac
6. Dugme za otvaranje poklopca
7. Dekorativni element
8. Navlaka za ručku
9. Ručka
10. Prekidač
11. Dekorativni omotač



PRE KORIŠĆENJA KUVALA

Ukoliko kuvalo koristite prvi put, preporučuje se da ga pre upotrebe očistite kuvanjem maksimalnog kapaciteta vode jednom, a zatim izbacivanjem te vode. Površinu obrišite vlažnom krpom.

NAPOMENA: Maksimalni kapacitet kuvala je 1.7 L

UPOTREBA VAŠEG KUVALA

1. Stavite kuvalo na ravnu površinu.
2. Da biste napunili kuvalo, sklonite ga sa električnog postolja i otvorite poklopac pritiskom na dugme za oslobađanje poklopca, napunite ga željenom količinom vode, a zatim zatvorite poklopac. Vodu takođe možete sipati i kroz otvor. Nivo vode ne bi trebalo da pređe oznaku MAX ili da bude ispod nivoa MIN. Premalo vode će izazvati isključivanje kuvala pre nego što voda provri.

NAPOMENA: Nemojte sipati vodu iznad maksimalnog nivoa, jer se voda može izliti kroz otvor tokom ključanja. Uverite se da je poklopac čvrsto zatvoren pre nego što priključite utičnice.

3. Stavite kuvalo na električno postolje.
4. Priključite utikač u utičnicu. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje, indikator će zasvetleti. Kuvalo će početi da kuva vodu, a kada ona proključa prekidač za uključivanje/isključivanje će se automatski isključiti. Električno napajanje možete isključiti podizanjem prekidača za uključivanje/isključivanje u bilo kom trenutku tokom ključanja vode. Ako želite da ponovo prokuvate vodu, samo pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje kako biste ponovo uključili kuvalo.

NAPOMENA: Uverite se da na prekidaču za uključivanje/isključivanje nema nikakvih smetnji i da je poklopac čvrsto zatvoren, jer se kuvalo neće isključiti ukoliko postoji opstrukcija na prekidaču ili ukoliko se poklopac se otvara.

5. Podignite kuvalo sa električnog postolja, a zatim sipajte vodu.

NAPOMENA: Budite pažljivi kada sipate vodu iz kuvala, jer ključala voda može prouzrokovati opekotine; osim toga, ne otvarajte poklopac dok je voda u kuvalu vrela.

6. Voda u kuvalu neće opet proključati dok se prekidač za uključivanje/isključivanje ne pritisne ponovo. Kuvalo se može čuvati na električnom postolju kada nije u upotrebi.

NOTE: Uvek isključite električno napajanje kada kuvalo nije u upotrebi.

ZAŠTITA OD KUVANJA NA SUVO

Ukoliko slučajno ostavite kuvalo da radi bez vode, zaštita od kvanja na suvo će automatski isključiti električno napajanje. Ukoliko se to dogodi, ostavite kuvalo da se ohladi pre nego što sipate hladnu vodu za ponovno kvanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre čišćenja uvek isključite aparat iz utičnice i ostavite ga da se potpuno ohladi.

1. Nikada ne potapajte kuvalo, kabl za napajanje ili električno postolje u vodu i nemojte dozvoliti da ovi delovi dođu u kontakt sa vlagom.
2. Obrišite spoljašnjost uređaja vlažnom krpom ili sredstvom za čišćenje i

nikada ne koristite otrovna sredstva za čišćenje.

3. Ne zaboravite da periodično očistite filter. Radi lakšeg čišćenja, uklonite filter i potom ga vratite nakon čišćenja.

OPREZ: Nemojte koristiti hemijska, čelična, drvena ili abrazivna sredstva za čišćenje spoljašnjosti kuvala kako biste sprečili gubitak sjaja.


4. Kada kuvalo nije u upotrebi, kabl za napajanje može se držati na dnu uređaja.
5. Kada se ne koristi ili ne odlaže, kabl za napajanje može biti obmotan na dnu kuvala.

UKLANJANJE KAMENCA

Sa vašeg kuvala bi povremeno trebalo skinuti kamenac koji od vode iz česme može formirati naslage na dnu unutrašnjosti kuvala i time prouzrokovati manju efikasnost. Možete koristiti komercijalno dostupna sredstva za uklanjanje kamenca i slediti uputstva na pakovanju. Takođe možete primeniti i sledeće uputstvo za čišćenje belim sirćetom.

1. U kuvalo sipajte 3 šolje belog sirćeta, zatim dodajte dovoljno vode da potpuno prekrije dno kuvala. Ostavite tečnost u kuvalu preko noći.
2. Potom prospite tečnost iz kuvala, a zatim ga napunite čistom vodom, ostavite je da proključa i onda prospite. Ponovite ovo nekoliko puta dok se ne izgubi miris sirćeta. Mrlje preostale unutar otvora mogu se odstraniti trljanjem vlažnom krpom.

EKOLOŠKO ODLAGANJE



Možete pomoći da se zaštiti životna okolina!

Ne zaboravite da poštujete lokalne propise: odložite neispravne električne aparate u odgovarajući centar za odlaganje otpada.



Distributeri:

Srbija

Neva Produkt d.o.o.

Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora

Dimi Exim Multilevel d.o.o.

Bosna i Hercegovina

Hepok d.o.o.

Lupo Hepok d.o.o.

www.lupommarshall.com
