


Blender set

Model: LM1303



OPŠTA PRAVILA

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:

- Da pažljivo pročitate uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,
- Da se pridržavate pravila koja su navedena u uputstvu,
- Da sačuvate ovo uputstvo jer će vam zatrebati i ubuduće.

STANDARDI

Proizvod je u potpunosti zdravstveno ispitan (poseduje atest na zdravstvenu ispravnost). Materijali od kojih je napravljen su inertni u kontaktu sa hranom. U trenutku isporuke, u prisustvu ovlašćenog prodavca proveriti da li je proizvod oštećen i da li set u ambalaži sadrži sve delove. Ako tom prilikom primetite bilo kakva oštećenja ili druge neregularnosti, proizvod će biti zamenjen drugim, ispravnim.

VAŽNE SIGURNOSNE MERE


Pre upotrebe električnog aparata, sledeće osnovne predostrožnosti treba uvek pratiti:

- Pre korišćenja, proverite da napon zidnog utikača odgovara onom naznačenom na aparatu.
- Nemojte koristiti aparat sa oštećenim kablom ili utikačem, ili nakon što se aparat pokvari, ili ako je pao ili ako se ošteti na bilo koji način.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, donesite aparat u naš ovlašćeni servis.
- Uvek isključite blender iz struje kada ga ne koristite ili prilikom čišćenja.
- Ne dopuštajte da kabl visi preko ivice stola ili vruće površine.
- Ne potapajte gornji deo blendera u vodu, niti u bilo koju drugu tečnost.
- Molimo vas da budete pažljivi kada se aparat koristi u blizini dece. Ne dopustite da se deca igraju sa aparatom.
- Izbegavajte kontakt sa pokretnim delovima aparata.
- Držite ruke i pribor van posude tokom mešanja da bi se izbegao rizik od ozbiljne povrede osoba ili oštećenje blendera. Strugač može da se koristi, ali samo kada blender ne radi.

- Aparat ne može da se koristi za komadanje leda ili mešanje čvrstih i suvih supstanci, inače bi sečivo moglo da se istupi.
- Da smanjite rizik od povrede, nikad ne stavljajte sečivo na bazu bez prethodnog postavljanja činije na mesto.
- Budite sigurni da je poklopac seckalice sigurno pričvršćen gde treba pre rada sa aparatom.
- Korišćenje dodatka koji proizvođač ne preporučuje može izazvati povrede osoba.
- Ne koristite aparat za drugu upotrebu osim one za koju je namenjen.
- Decu bi trebalo nadgledati da se uverimo da se ne igraju sa aparatom.
- Ovaj aparat mogu koristiti deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako im je pružen nadzor ili uputstvo u vezi sa upotrebom aparata na bezbedan način i razumevanja potencijalnih rizika. Deca ne treba da se igraju sa aparatom. Čišćenje i održavanje neće obavljati deca, osim ako su pod nadzorom i starija od 8 godina.
- Sačuvajte ova uputstva.
- Pre uklanjanja poklopcsa sa činije, pustite dugme i isključite aparat, sačekajte dok se sečiva potpuno ne zaustave.
- Uvek uklonite sečivo pre sipanja sadržaja iz činije.
- Uverite se da ste isključili aparat nakon svake upotrebe. Uverite se da je motor potpuno stao pre rasklapanja.
- Metalna sečiva su izuzetno oštra, molimo vas rukujte pažljivo.
- Uvek držite bazu sečiva umesto ivice koja seče kada rukujete sečivom i čistite ga.


BLENDER

Prikladan je za blendiranje povrća i voća




SECKALICA

Prikladna je za blendiranje povrća i voća




MUTILICA


Prikladna je za mućenje jaja.



Motorna jedinica
Okrenite je u smeru kazaljke
na satu da je povežete sa
mutilicom



Mutilica



Posuda za mešanje sa mernom skalom
Kapacitet 500ml
Pogodna za obradu male količine hrane.
Napomena: Posuda se može koristiti
samo za pripremu hrane. Nikada je ne
koristite za čuvanje hrane.
Očistite je odmah, posle svake upotrebe.

KORIŠĆENJE BLENDERA

Pre prve upotrebe, očistite blender u skladu sa odeljkom "brzo čišćenje".

Vreme rada bez sadržaja ne sme da pređe 15s.

Važno: Sečiva su veoma oštra, rukujte pažljivo. Uverite se da je ručni blender isključen iz struje pre sklapanja ili uklanjanja delova.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU BLENDERA

Maksimalno vreme rada po ciklusu bi trebalo da bude 30 sekundi, a mora se održavati vreme pauze od tri minuta tokom dva uzastopna ciklusa.

1. Da spojite odvojivu osovinu sa motornom jedinicom, okrećite je u smeru suprotnom od kazaljke na satu dok nije pričvršćena. Da je odvojite, samo okrećite u suprotnom smeru.
2. Uključite ručni blender u struju.
3. Spustite ručni blender u hranu. Zatim pritisnite i držite dugme za malu ili veliku brzinu da bi počeo da radi.

4. Da zaustavite ručni blender pustite dugme za malu ili veliku brzinu.
5. Kad blendate banane, isecite na sitne komade i stavite u činiju za mešanje, zatim dodajte mleko, maksimalna količina banana ne sme da pređe 200g, a mleka 300g u svakom mešanju.

UPUTSTVO ZA SECKALICU

Maksimalna dužina trajanja rada po ciklusu trebalo bi da bude manja od 15 sekundi, i pauza od tri minuta se mora održavati u dva uzastopna ciklusa.


1. Postavite činiju seckalice na čistu ravnu površinu.
2. Montirajte nerđajuće sečivo u činiju seckalice kao što je prikazano na slici 1.
3. Stavite hranu u činiju seckalice.

Napomena: uklonite kosti sa mesa, isecite na sitne komade, onda stavite meso u činiju, maksimalna količina ne treba da pređe 200g po ciklusu.


4. Pričvrstite poklopac na činiju seckalice i uverite se da je navoj na unutrašnjem zidu činije u istoj ravni sa žlebom poklopca, onda spustite i pritisnite poklopac, i on se učvršćuje na svoje mesto. (vidite sl. 2). Poklopac će se podići dok ga ne pritisnete, tada ga možete skloniti.
5. Ubacite motornu jedinicu u otvor poklopca seckalice i pritisnite je da je pričvrstite. Motorna jedinica će se podići dok je ne pritisnete, tada je možete skloniti. (vidite sl. 3).
6. Spustite ručni blender u hranu. Zatim pritisnite i držite dugme za malu ili veliku brzinu da bi počeo rad.
7. Da zaustavite rad aparata pustite dugme za malu ili veliku brzinu motorne jedinice.
8. Nakon završetka seckanja, najpre isključite aparat iz struje, zatim uklonite motornu jedinicu iz poklopca seckalice okrenuvši je u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Onda možete uzeti motornu jedinicu i navlaku poklopca.

Oprez:


- Da smanjite rizik od povreda, nikad ne postavljajte sečivo na bazu bez pravilnog postavljanja činije na mesto.
- Budite sigurni da je poklopac seckalice sigurno pričvršćen na svoje mesto pre upotrebe aparata.
- Tokom rada ili posle seckanja, sigurnosti radi, prvo odvojite motornu jedinicu od poklopca seckalice, a onda uklonite poklopac. Nikad ne uklanjajte poklopac seckalice dok je motorna jedinica na svom mestu.



sl.1



sl.2



sl.3

Uputstvo za mutilicu za belanca

Maksimalno trajanje rada po jednom ciklusu ne može preći jedan minut i mora se održavati vreme pauze od tri minuta u dva uzastopna ciklusa.

1. Da spojite mutilicu za belanca sa motornom jedinicom, okrenite mutilicu u smeru suprotnom od kazaljke na satu dok nije pričvršćena. Da je odvojite, samo okrenite u suprotnom smeru.
2. Stavite belance u činiju, generalno su dva belanca dovoljna.
3. Spustite ručni blender u činiju sa belancima. Onda pritisnite i držite dugme za malu ili veliku brzinu da biste počeli da radite.
4. Zaustavite ručni blender pustivši dugme za malu ili veliku brzinu motorne jedinice.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Isključite aparat iz struje i uklonite odvojivu dršku.

Napomena: Ne potapajte odvojivu dršku blendera u vodu, jer vremenom podmazivanje na ležajevima može da se spere.

2. Operite odvojivi štapa za mešanje pod mlazom tekuće vode, bez upotrebe abrazivnog čistača ili deterdženata. Nakon što završite čišćenje odvojivog štapa, postavite ga uspravno da bi voda koja je možda ušla mogla da se ocedi.
3. Operite činije, mutilicu i sečivo u toploj vodi sa sapunicom. Ne preporučuje se stavljanje činije i mutilice u mašinu za sudove, jer se plastična komponenta kvari dugim korišćenjem mašine za sudove radi čišćenja.

4. Obrišite motornu jedinicu vlažnom krpom. Nikad je ne potapajte u vodu radi čišćenja.
5. Temeljno osušite.

Oprez: Sečiva su veoma oštra, rukujte pažljivo.

Brzo čišćenje

Između zadataka, držite ručni blender u šolji napunjenoj vodom i uključite na nekoliko sekundi.

Distributeri:

Srbija: Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora: Lupo Home d.o.o.

Bosna i Hercegovina: Lupo Hepok d.o.o.