

Sokovnik

Model: SD80A

850W



OPŠTA PRAVILA

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:

- da pažljivo pročitate uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,
- da se pridržavate pravila koja su navedena u uputstvu,
- da sačuvate ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.

STANDARDI

Proizvod je u potpunosti zdravstveno ispitan (poseduje atest na zdravstvenu ispravnost). Materijali od kojih je napravljen su inertni u kontaktu sa hranom.

U trenutku isporuke, u prisustvu ovlašćenog prodavca proveriti da li je proizvod oštećen i da li set u ambalaži sadrži sve delove. Ako tom prilikom primetite bilo kakva oštećenja ili druge neregularnosti, proizvod će biti zamenjen drugim, ispravnim.

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- Nepravilna upotreba uređaja može dovesti do telesnih povreda i oštećenja.
- Uređaj koristite samo za predviđenu namenu. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu povredu ili oštećenje koji su rezultat nepravilne upotrebe ili rukovanja (vidi takođe Uslove garancije).
- Priključivanje samo na 220-240V~, 50 Hz.
- Samo za upotrebu u domaćinstvu. Nije namenjen za upotrebu na otvorenom ili za komercijalnu upotrebu.
- Sekcija sa motorom ili kabl uređaja ne smeju se potopiti u vodu ili drugu tečnost.
- Nemojte koristiti uređaj sa mokrim ili vlažnim rukama. Proverite da tečnost nije ušla u sekciju sa motorom.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok radi, i pazite na decu.
- Izvadite utikač iz utičnice pre skidanja poklopca sa uređaja, pre čišćenja, ili kada se on ne koristi.
- NIKADA nemojte prstima, kuhinjskim priborom ili sličnim gurati sastojke u cev za hranu! Koristite priloženi potiskivač.

- NIKADA ne gurajte prste ili druge predmete u grlić.
- NIKADA ne dodirujte pokretne delove uređaja pre potpunog zaustavljanja uređaja.
- Činijom sa centrifugom se mora pažljivo rukovati, budući da sadrži izuzetno oštre delove.
- Nikada ne koristite činiju sa centrifugom kada je oštećena.
- Ne ostavljajte uređaj non-stop uključen duže od 3 minuta u jednom navratu. Ako je uređaj bio uključen 3 minuta, ostavite ga da se ohladi 20 minuta, pre ponovne upotrebe.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba(uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su im data uputstva vezano za upotrebu uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Ako je kabl uređaja oštećen, mora ga zameniti ovlašćeni servis.

Pozicioniranje uređaja

- Uvek postavite uređaj na zadnji deo kuhinjskog pulta.
- Ne stavljajte ga u blizinu mesta grejnih mesta, na primer plinskih gorionika ili električnih grejnih ploča.

Kabl, utikač i utičnica za napajanje

- Proverite da li je kabl potpuno ispružen.
- Nemojte dozvoliti da kabl visi iznad ivice stola /pulta i držite ga dalje od vrućih predmeta i otvorenog plamena.
- Redovno proveravajte da ni kabl, ni utikač nisu oštećeni i nemojte ih koristiti ako jesu, ili ako je uređaj pao ili je na bilo koji drugi način oštećen.
- Ako je uređaj ili utikač oštećen, oni se moraju pregledati i ako je potrebno, mora ih popraviti ovlašćeni serviser, u suprotnom postoji opasnost od strujnog udara. Nikada ne pokušavajte da popravite uređaj sami.
- Izbegavajte da vučete kabl prilikom vađenja iz utičnice.

GLAVNE KOMPONENTE UREĐAJA

1. Potiskivač
2. Držač pulpe voća
3. Motorna sekcija
4. Mehanizam za blokiranje
5. Grlić
6. Postolje
7. Činija sa centrifugom
8. Kabel sa utikačem
9. Cediljka
10. Poklopac
11. Taster uključni/isključni



PRE PRVE UPOTREBE

Pre prve upotrebe ili nakon dužeg nekorišćenja aparata, operite sve delove koji dolaze u dodir sa hranom.

UPOTREBA APARATA

Sklapanje pre upotrebe:

- Postavite motornu sekciju (3) na ravnu površinu, npr. kuhinjski pult i proverite da li čvrsto stoji na četiri vakuumska držača koji se nalaze ispod.
- Postavite postolje (6) na motornu sekciju tako da grlić (5) odgovara otvoru sa strane motorne sekcije.
- Pritisnite držač pulpe voća (2) na gore ispod ivice odvoda na postolju, tako da čvrsto legne na donji kraj motorne jedinice.
- Pažljivo pričvrstite činiju sa centrifugom (7) na postolje.
- Pazite da ne dodirujete oštre delove na dnu činije sa centrifugom.
- Uverite se da je činija sa centrifugom čvrsto legla na njeno postolje, tako da zupčanik na dnu činije pokreće zupčanik na osnovi.
- Proverite da činija sa centrifugom nije suviše labavo postavljena na postolje i da se ravnomerno okreće.
- Stavite poklopac (10) na uređaj tako da pokriva i držač pulpe za voće i jedinicu sa činijom sa centrifugom. Proverite da li poklopac čvrsto stoji na svom postolju.

- Okrenite mehanizam za blokiranje (4) u vertikalnu poziciju i proverite da li je povezan sa poklopcem i brzo ga zatvara. Mehanizam za blokiranje će kliknuti pri pravilnom izvođenju.
- Postavite čašu, činiju ili drugu pogodnu posudu ispod grlića.
- Uređaj je sada spreman za upotrebu.

Priprema voća i povrća za ceđenje

- Uvek temeljno operite voće i povrće pre ceđenja.
- Voće sa debelom korom, poput pomorandži i limuna se mora oguliti pre ceđenja. Naročito je važno ukloniti svu koru (uključujući koštice), jer i najmanje količine kore mogu dovesti do neprijatnog ukusa soka.
- Takođe je neophodno ukloniti velike koštice (poput koštica šljive i kajsije) kako bi se izbeglo oštećenje uređaja.
- Veliko voće i povrće treba iseći na komade koji mogu da stanu u cediljku(9).

Upotreba

- Pokrenite uređaj okretanjem tastera za uključivanje/isključivanje na poziciju "1" (mala brzina) ili poziciju "2" (velika brzina).
- Podešavanje male brzine je pogodno za ceđenje mekog voća i povrća.
- Podešavanje veće brzine je pogodno za ceđenje čvršćeg voća i povrća.
- Ubacite malu količinu odabranog voća i/ili povrća u jednom navratu, gurajući ih pomoću potiskivača (1).
- Proverite da li ste okrenuli potiskivač tako da žleb na njemu pravilno naleže na cediljku.
- Dugačko povrće poput šargarepi treba da se ubaci u cediljku šiljatim krajem.
- Lagano pritisnite voće i/ili povrće na cediljku. Suviše veliki pritisak smanjuje količinu soka koji će se iscediti i može oštetiti uređaj.
- Zaustavite uređaj pre uklanjanja potiskivača da bi ste dodali još voća /povrća kako bi se izbeglo prskanje .
- Posmatrajte posudu za pulpu i zaustavite ceđenje pre nego što se posuda previše napuni.
- Uvek isključite uređaj okretanjem tastera za uključivanje/isključivanje na poziciju "0" pre skidanja poklopca.

Napomena: Nikada ne držite uređaj uključen duže od 3 minuta u jednom navratu. Ako je uređaj radio 3 minuta, ostavite ga da se ohladi 20 minuta pre ponovnog korišćenja.

SAVET

- Ako na držač pulpe voća stavite plastičnu kesu pre korišćenja, čišćenje uređaja će biti lakše.
- Koristite sveže voće i povrće – ono sadrže najviše soka.
- Dobri kandidati za ceđenje su ananas, jabuke, krastavac, celer, šargarepa, spanać, dinja, paradajz i većina citrusa.
- Različite sorte jabuka daju sok sa različitim ukusima i gustinom. Eksperimentišite sa različitim kombinacijama kako biste pronašli vašu omiljenu.
- Lisnato zeleno povrće poput kupusa i spanaća se može cediti. Uvijte lišće u oblik valjka odgovarajuće veličine pre nego što ih ubacite u cediljku.
- Vlaknasto voće i povrće, kao i ono sa vrlo čvrstim mesnatim delom, poput banana, manga, papaje i avokada nisu naročito pogodni za ceđenje, budući da je rezultat obično ispasirano voće, umesto soka.
- Sve vrste soka treba da se konzumiraju odmah nakon ceđenja, budući da svež sok brzo gubi važne sastojke u dodiru sa kiseonikom iz vazduha. Ukus takođe može da se izmeni.
- Čist sok od jabuke postaje braon boje ubrzo nakon izlaganja vazduhu. Kako bi se sprečio gubitak boje, poslužite sok od jabuke odmah nakon ceđenja ili dodajte malo soka od limuna.
- Ne zaboravite da se pulpa voća može koristiti u kolačima, lazanjima sa povrćem, mafinima itd.

Čuvanje

- Proverite da li je uređaj čist i suv pre nego što ga odložite.
- Uređaj sadrži oštre delove – odložite ga van domašaja dece.

ČIŠĆENJE

- Izvadite utikač iz zidne utičnice i ostavite uređaj da se ohladi pre čišćenja.
- Najbolji način za čišćenje motorne sekcije je pomoću blago navlažene krpe i, ako je potrebno, malo deterdženta. NE potapajte motornu sekciju u bilo kakvu tečnost!

- Činija sa centrifugom, držač voćne pulpe, postolja i drugi odvojivi delovi mogu se oprati ručno.
- Pazite da ne dodirujete oštre delove na dnu činije sa centrifugom.
- Nemojte koristiti bilo kakvo jako ili abrazivno sredstvo za čišćenje aparata ili njegove prateće opreme. Nikada ne koristite sunder za ribanje ili nešto slično za čišćenje, jer mogu oštetiti površinu aparata.
- Pustite da se svi delovi aparata potpuno osuše pre nego što ih ponovo sklopite nakon čišćenja.

PODACI O ODLAGANJU I RECIKLIRANJU OVOG PROIZVODA

Napominjemo da je ovaj proizvod označen simbolom:

To znači da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom, budući da se električni i elektronski otpad mora odlagati odvojeno.

U skladu sa Direktivom o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (OEEE), svaka država članica mora osigurati ispravno prikupljanje, obnavljanje, rukovanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada. Privatna domaćinstva u EU mogu besplatno dostaviti korišćenu opremu posebnim centrima za reciklažu. U određenim državama članicama, korišćeni aparati se mogu vratiti prodavcu kod koga su kupljeni pod uslovom da kupujete nove proizvode. Obratite se vašem prodavcu, distributeru ili opštinskim organima za dalje informacije o tome šta treba da radite sa električnim i elektronskim otpadom.



GARANTNI USLOVI

Garancija ne važi:

Ako se ne slede gore navedena uputstva

Ako je uređaj ometan u normalnom radu

Ako se nepravilno rukovalo aparatom, ako je izložen grubom postupanju, ili je pretrpeo bilo kakav oblik oštećenja

Ako je kvar nastao kao rezultat kvara na električnoj mreži.

Usled stalnog razvoja naših proizvoda u pogledu funkcija i dizajna, zadržavamo pravo da izvršimo izmene proizvoda bez prethodnog upozorenja.

Distributeri:

Srbija

Neva Produkt d.o.o. Čučuk Stanina 1a, 11000 Beograd

Neva Dimi Exim d.o.o. Starca Vujadina 13, 11000 Beograd

Crna Gora

Dimi Exim Multilevel d.o.o.

Bosna i Hercegovina

Hepok d.o.o.

Lupo Hepok d.o.o.

www.lupommarshall.com
