


SET ZA STILIZOVANJE KOSE 4 U 1

Model: **LM1352**



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo

i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:

- da pažljivo pročitate uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,
- da se pridržavate pravila koja su navedena u uputstvu,
- da sačuvate ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.

VAŽNE MERE OPREZA

Upozorenja:

Pre korišćenja ovog uređaja, uvek treba pratiti osnovne mere predostrožnosti, koje obuhvataju sledeće:



- Pre upotrebe proverite da li napon zidne utičnice odgovara naponu označenom na pločici aparata. Ne uključujte ovaj uređaj u utičnice sa produžnim kablom.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko primetite bilo kakvo oštećenje. Donesite ga u naš najbliži ovlašćeni servis radi ispitivanja i eventualne popravke.
- Ovaj uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu i ne sme se upotrebljavati ni za koju drugu svrhu koja nije navedena u ovom uputstvu.
- Deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, mogu koristiti ovaj uređaj ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva za korišćenje uređaja na bezbedan način i ukoliko razumeju opasnosti koje su sa njima povezane.
- Deca se ne smeju igrati sa uređajem.
- Kada se uređaj upotrebljava u kupatilu, isključite ga iz struje odmah nakon upotrebe.
- Ne upotrebljavajte ovaj uređaj u blizini tuš kabina, tuševa, bazena ili drugih posuda napunjenih vodom.
- Ukoliko uređaj nehotice upadne u vodu, nemojte posezati za njim, već ga odmah isključite iz utičnice.

- Neke površine uređaja se zagrevaju. Budite oprezni i nemojte ih dodirivati.
- Držite ovaj uređaj dalje od dece, posebno kada je u upotrebi ili prilikom hlađenja.
- Uređaj držite na stabilnoj površini otpornoj na toplotu.

Bezbednosne mere:

- Uvek isključite uređaj i izvucite kabl iz struje kada ga ne koristite, pre čišćenja, ako primetite da ne radi kako treba i nakon svake upotrebe.
- Zamenjivi nastavci se tokom rada ugrevaju. Vodite računa da izbegnete kontakt vruće površine sa kožom, posebno vodeći računa o koži lica, vrata i ruku.
- Uvek ostavite zagrejane nastavke da se ohlade pre nego što ih menjate ili čistite.
- Nemojte blokirati izlaz vazduha.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju.
- Koristite uređaj samo za svrhu opisanu u ovom uputstvu za upotrebu
- Kako biste izbegli opasnost od strujnog udara nemojte potapati uređaj niti bilo koji njegov deo u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Ne koristite uređaj sa vlažnim rukama.
- Držite kabl dalje od vrućih površina. Ne vucite i ne umotavajte kabl oko uređaja.
- Kada ne koristite uređaj, držite ga na mestu bez vlage. Vlaga može da ošteti uređaj čak i kada je on isključen.

DELOVI APARATA



RUKOVANJE

Ovaj uređaj možete da koristite kao **fen**, **fen četku**, ili kao uređaj za stilizovanje kose, kako biste **napravili uvojke** ili **izravnali kosu**.

1. Prosušite kosu peškirom da biste uklonili što više vode sa kose.
2. Ubacite nastavak koji želite u ručku uređaja i okrenite ga udesno dok ne klikne.
3. Fen nastavak koristite kada želite da prosušite/osušite kosu.
4. **Za stilizovanje kose četkom, pratite sledeća uputstva:**
 - Prosušite kosu fen nastavkom.
 - Raščešljajte kosu i odvojite je na nekoliko sekcija.
 - Postavite četku koju želite u ručku uređaja.
 - Sušenje/stilizovanje kose uvek počnite sa niskim stepenom toplote, pa polako pojačavajte toplotu kako biste testirali koji nivo toplote Vam najviše odgovara.
 - Pritiskajući dugme za kontrolu brzine, odaberite brzinu koja Vam najviše odgovara (slaba, srednja, najjača).
 - Ako želite blago feniranje, postavite glavu četke blizu korena dlake i blago vucite nadole do kraja dlake.
 - Za volumen, postavite glavu četke ispod izdvojenog pramena kose blizu korena dlake, i okrećite četku prema kraju dlake. Za ekstra volumen, zadržite četku par sekundi ispod izdvojenog pramena kose.
 - Za uvojke koji idu ka unutra, umotajte kraj dlake oko četke i ostavite par sekundi, zatim rotirajte ka unutra.
 - Za uvojke koji idu ka spolja, umotajte kraj dlake oko četke i ostavite par sekundi, zatim rotirajte ka spolja.
 - Ponovite postupak sa preostalim pramenovima kose sve dok ne dobijete stilizovanu frizuru.
5. **Za pravljenje i učvršćivanje lokni AirWrap cevima - pratite sledeća uputstva:**
 - Prosušite kosu fen nastavkom.
 - Raščešljajte kosu i odvojite je na nekoliko sekcija.
 - Postavite AirWrap cev u ručku uređaja. Jedna cev se koristi

za pravljenje lokni na desnoj strani glave, druga cev na levoj strani glave.

- **NAPOMENA: Prilikom menjanja AirWrap cevi, pre skidanja cevi koju ste koristili, prvo je ostavite da se ohladi, pa je onda skinite i zamenite.**
 - Stilizovanje kose uvek počnite sa niskim stepenom toplote, pa polako pojačavajte toplotu kako biste testirali koji nivo toplote Vam najviše odgovara.
 - Pritiskajući dugme za kontrolu brzine, odaberite brzinu koja Vam najviše odgovara (slaba, srednja, najjača).
 - Uzmite jednu sekciju – pramen kose i počnite da ga obmotavate oko cevi. Kosa će nastaviti da se sama obmotava oko cevi.
 - Pomerite ručku ka glavi. Nema potrebe za uvrtnjem. Držite tako oko 10 sekundi i pustite.
 - Ponovite postupak sa preostalim pamenovima kose sve dok ne dobijete željene lokne.
6. Pre skidanja nastavka sa ručke uređaja, pustite nastavak da se ohladi (svega par minuta) pa zatim pritisnite i držite dugme za otpuštanje nastavaka i okrenite nastavak ulevo, pa ga izvucite iz ručke.
7. Kada završite sa sušenjem/stilizovanjem kose, isključite uređaj, izvucite utikač iz utičnice i odložite uređaj na suvo mesto bez vlage.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Pre čišćenja, isključite uređaj iz struje i ostavite ga da se ohladi.
- Otklonite sve nečistoće suvom krpom.
- Očistite sve nečistoće i dlake koje mogu ući u ventilaciju za vazduh sa suvom, mekom krpom.
- Uređaj držite na suvom, sigurnom mestu.



Otpad od električnih materijala ne treba odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Reciklirajte ukoliko postoje objekti za reciklažu. Proverite sa lokalnim vlastima za savet u vezi sa reciklažom.



Distributeri:

Srbija

Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora

Lupo Home d.o.o.

Dimi Exim Multilevel d.o.o.

Bosna i Hercegovina

Lupo Hepok d.o.o.

www.lupommarshall.com